

elcometer®

检测设备



Elcometer 508

推拔附着力测试仪

附着力 - 推拔

Elcometer 508

数字推拔附着力测试仪

Elcometer 508推拔附着力测试仪是一种非常通用类型III*附着力仪，可用于多种附着力测试要求。测试可以在平或弯曲(凹和凸)的表面。

标准:

ASTM D 4541, ISO 16276-1,
NF T30-606

手持式, 符合人体工程学, 携带方便—非常适合现场附着力检测

测量范围高达 25MPa (3630psi), 精度为全部刻度范围的 $\pm 1.5\%$

转动手摇柄施加平稳压力从 0到25MPa(3630psi)

快式联钩是为方便连接到锻模

新型



数字推拔附着力测试仪

Elcometer 508

标准, 凸凹锻模可与Elcometer 508使用, 用于平或弯曲表面的涂层附着力理想测试, 如管道和储罐。

功能强大

- 适合于在平坦, 凹 & 凸表面使用
- 坚固和轻巧平稳施加负荷, 高达25MPa (3630psi)

灵活

- 易于使用的手持式设计
- 储罐和管道实地使用的理想选择
- 可重复使用的不锈钢锻模
- MPa / psi切换

耐用

- 密封, 重型和耐冲击
- 防尘防水等级, 相当于IP65
- 适用于极端环境

准确

- 测量范围可达25MPa(3630psi)
- $\pm 1.5\%$ 全刻度精度
- 最大持有 - 显示最高值达到

副
版

橡胶保护背光数字液晶显示屏显示读数为MPa或psi。最大保持功能显示达到最高值。



软电缆的设计允许联接可以很容易地在锻模定位。该针抵靠基板穿过中心, 提供准确的可重复结果。



套件供给在一个坚固的塑料携带箱中, 包括Elcometer 508和5锻模, 可用的加热钳清洗和重用锻模。

*依照ASTM D4541的III类型

附着力 - 推拔

Elcometer 508

数字推拔附着力测试仪

技术规格

部件编号	产品描述	证书
UK 240V/EUR 220V	US 110V	
F508-DD	F508-DC	Elcometer 508 数字推拔附着力测试仪
锻模大小	外径	19.4mm (0.76")
	内径	3.7mm (0.15")
	面积	284mm ² (0.44平方英寸)
刻度范围	0 - 26MPa (0 - 3800psi)	
操作范围	2 - 25MPa (290 - 3630psi)	
刻度分辨率	0.01MPa (1psi)	
精确度	全刻度±1.5%	
电源	2×AA碱性电池(可使用充电电池)	
重量	仪器: 1.7kg (3.7lb)	套件: 4.5kg (9.9lb)
仪器尺寸	290mm (11.5")	联钩高度: 200mm (8")
包装清单	Elcometer 508, 携带箱, 5个平锻模, 5个锻模塞, MC1500快干胶, 清洁锻模工具, 2 x LR6 (AA 电池), 操作说明和校准证书。	

附件

部件编号	产品描述	部件编号	产品描述
T9999646-	标准平锻模 (x1)	-	可根据要求提供凹与凸锻模
T99911135	快干胶	T9994586-	清洁锻模工具
T99911136	锻模塞 (x5)	T99923147	清洁锻模加热钳 - 欧盟220V / 英国 240V
T99914009	锻模割刀	T99923103	清洁锻模加热钳 - 美国110V

● 校准证书作为标准提供。

作为标准Elcometer 508提供1年保修, 通过www.elcometer.com可延长至2年, 免费的。

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com

比利时

Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

法国

Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

德国

Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

荷兰

Elcometer NL
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本

Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

亚洲和远东

Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

阿拉伯联合酋长国

EL Inspection & Blasting
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

美国

MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

美国

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

www.elcometer.com

© Elcometer Limited, 2017。公司保留所有权利。本文献任何部分都不得复制、传输、存储(在检索或非检索系统中),或在没有 Elcometer Limited事先书面许可的情况下以任何方式译成任何语言。

由于我们不断改进的政策, Elcometer Limited保留更改规格权利,恕不另行通知。

涂装检测设备网
Paint Test Equipment



关注微信公众号
获取仪器使用视频



Tel: 021-31121990
Mobile: 13641663629
Web1: www.yip1718.net
Web2: www.paint-test-equipment.com.cn

上海亿平仪器仪表有限公司

elcometer®
www.elcometer.com

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de • elcometer.nl
elcometer.jp • elcometer.ae • elcometer.com.sg

Elcometer 500型号T：这是为iPhone 6 Plus，iPhone 6，iPhone 5s，iPhone 5c，iPhone 5，iPhone 4s，iPhone 4，iPad Air 2，iPad mini 3，iPad Air，iPad mini 2，iPad(第3和第4代)，iPad mini，iPad 2，和iPod touch(第4和第5代)制成。

"Made for iPod"，"Made for iPhone"及"Made for iPad"的意思是一个电子附件为专门连接到iPod，iPhone或iPad设计，分别和已经由开发者认证符合Apple性能标准。Apple不负责本装置或其符合安全和监管标准的操作。请注意，使用此附件的iPod，iPhone或iPad可能影响无线性能。

iPad，iPhone和iPod touch是Apple Inc公司的注册商标，在美国和其他国家注册。App Store是Apple Inc公司的商标，在美国和其他国家注册。适合移动设备运行安卓2.1软件版本及以上。Android™和Google Play是Google公司的商标。Elcometer和Elcomaster®是Elcometer Limited公司的注册商标。所有其他商标确认。

由于我们不断改进的政策，Elcometer Limited保留变更规格，恕不另行通知。

© Elcometer Limited, 2016。公司保留所有权利。本文献任何部分都不得复制，传输，存储(在检索或非检索系统中)，或在没有Elcometer Limited事先书面许可的情况下以任何方式译成任何语言。

SLI-0074-10 版本1

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

比利时

Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

法国

Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr

德国

Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

荷兰

Elcometer NL
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本

Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

亚洲和远东

Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

阿拉伯联合酋长国

EL Inspection & Blasting
Equipment LCC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

美国

MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS

Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com