

EXAKT 80E PLUS 三辊研磨机

产品描述

该机型已经成为三辊机业界的技术标准。基于采用最新型的数字电子控制系统与高精度和坚固的机械设计，EXAKT 80E PLUS 提供了一体化的分散和分析功能。全新的概念允许实时分析分散过程并可立即调整使用参数，以便在间距模式下获得最佳的效果。电子的控制面板可显示及记录程序中所有的相关参数(设定、温度及功率...等)，便于制成报告文件。控制面板使用 8.4" 彩色屏幕作为界面，操作直观，简单且清晰。产品质量符合 CE 标准。



产品特点

- 1、高安全性的清洁模式。
- 2、以数字或图形实时显示生产参数。
- 3、USB 接口，轻松获取数据。
- 4、间距模式下，可调 5 μ m 至 180 μ m 的间距范围。
- 5、压力模式下，线压力最大可至 26 N/mm(视间距条件)。
- 6、在 10 μ m 的间距下，产量从 10ml - 18 L/Hr。
- 7、辊筒材质可选择镀铬不锈钢、碳化钨、氧化铝或碳化硅。

技术规格

序号	主要参数	EXAKT 80E PLUS
一	尺寸	
1	主机尺寸 (W×D)	591×608 mm
2	占台面积 (W×D)	1200×700 mm
3	设备高度	602 mm
4	重量	115-125 Kg
二	外接循环系统	
1	入水孔	10 mm
2	出水孔	13 mm
3	最大入水温度	55 °C
4	操作温度	10-30 °C
三	用电规格	
1	电压 / 频率	3 x 200-240V/50-60Hz
2	功率	1.3KW

