

地點 _____ 日期 _____ / _____ / _____

管理人員 _____

檢查項目 (填寫檢查日期)	是	否	不適用	備註
生物安全櫃 (BSC)				
去年已進行查驗.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
每次使用前後均以適當之消毒劑擦拭 BSC 台面.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
前格氣柵及排氣過濾網無阻塞.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
安全櫃內使用明火.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
真空管道有內置過濾網及消毒水水封.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
房間氣流及設置位置對 BSC 有影響.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
當可能產生氣膠時使用 BSC.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
實驗室				
只有得到授權之人員方可進入.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
只有告知了所有潛在危險之人員才能進入在實驗室門上張貼生物危害標誌.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
使用現行、正確之標誌.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
標誌清晰，外表無破損.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
所有門保持關閉.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
除污				
專門針對所使用之微生物除污.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
所有涉及感染性材料之溢出及意外事件均向實驗室主管報告.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在清理溢出物時使用適當之除污劑.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在每次操作前後、每日以及發生溢出之後，均清除工作表面之污染.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
污染廢棄物之處理				
正確使用感染性廢棄物之容器.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
容器裝得過滿.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
容器正確標記並關閉.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
培養物及其他管制之廢棄物在丟棄前正確除污.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在實驗室外除污之材料依照當地法規及規定採用封閉、耐用、防漏之容器運輸.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
混合性廢棄物在依化學及放射性廢棄物一樣處理之前，先進行生物性除污處理.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

檢查項目 (填寫檢查日期)	是	否	不適用	備註
個人防護				
提醒實驗室人員對所處理之微生物病原進行相關之免疫接種檢查	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
聯繫適當之醫學機構對職業暴露進行醫學評估、監視及治療.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
操作感染性材料或污染設備時戴手套.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
在 BSC 外處理感染性材料時進行面部保護	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
脫除手套之後、操作完感染性微生物病原之後以及在離開實驗室之前洗手.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有可以用於急救之抗菌藥物.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
操作規範				
在可能產生感染性氣膠或發生潑濺時使用 BSC.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
制訂並採用生物安全手冊.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
工作人員閱讀、複習關於操作規範及程序說明 (包括安全 手冊及操作 手冊) 並遵照執行 (所有工作人員每年進行一次)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
依程序操作以減少 產生氣膠 或發生潑濺.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
操作感染性微生物病原時使用針頭鎖閉注射器或拋棄式針頭注射器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
只在 BSC 中打開離心杯及轉子.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
依照核准之運輸規定採用核准之容器將感染性檢體運出 BSC.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
設施				
在靠近實驗室出口處有洗手槽.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

安全檢查員		完成檢查日期	
--------------	--	---------------	--

※此表與生物安全第一等級實驗室安全檢查表一起使用