

生物安全第三等級：實驗室安全檢查

地點 _____ 日期 _____ / _____ / _____

管理人員 _____

檢查項目 (填寫檢查日期)	是	否	不適用	備註
設施				
實驗室與建築物中之非限制區域分開.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
通過設有自動關閉門之前室進出實驗室	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
實驗室內所有貫穿處均以密封或可封閉以便除污.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
房間為單向路徑排氣，並排離實驗區域..... 具可控式通風系統以監視氣流方向.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
個人保護				
在實驗室內穿著正面無接縫工作服.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
只在實驗室區域穿著實驗室防護衣.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
洗手槽為腳動式、肘動式或自動式控制.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
手部保護				
處理感染性材料、可能污染之設備以及工作台面時，戴兩層手套.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
呼吸保護				
當生物安全櫃無法安全控制氣膠時，實驗室中所有工作人員均要配戴呼吸保護裝置.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
操作規範				
在生物安全櫃外進行感染性材料之工作時，提供黏膜保護.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
將有關病原微生物之特定危害告知工作人員.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
要求工作人員閱讀所有操作及程序之說明（包括安全手冊或操作手冊）並遵照執行.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
工作人員每年接受對程序變更部分之更新繼續訓練.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
所有污染廢棄物在處理之前先高壓滅菌...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

安全檢查員		完成檢查日期	
--------------	--	---------------	--

※此表及生物安全第一及第二等級之安全檢查表一起使用