

OK 打○ · NG 打×

項目	檢查結果	備註(紀錄測定或改善建議事項)
1.氣罩沒有被移動		
2.沒有外來氣流影響氣罩效率		
3.氣罩中沒有堆積塵埃		
4.氣罩及導管沒有凹凸、破損或腐蝕		
5.氣罩及導管沒有妨礙工作		
6.附有蓋窗之氣罩已隨手蓋上蓋窗		
7.馬達運作正常		
8.皮帶沒有滑動或鬆動		
9.調節板在適當位置		

特定化學物質作業預防勞工健康危害裝置

檢查日期：____年____月____日

項目	檢查結果	備註(紀錄測定或改善建議事項)
1.警報裝置之性能良好		
2.除卻危害之必要藥劑、器具已備妥		
3.避難出口已設置二處		
4.避難出口保持暢通無阻		
5.洗眼、沐浴、漱口、更衣及洗衣或緊急沖淋等設備均已設置且保持隨可用狀況		
6.已依規定提供特化作業勞工合格有效之防護具(防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及呼吸防護具)		
7.上列防護具均保持其性能及清潔		
8.整體換氣裝置氣罩、導管、排氣機及空氣清淨裝置之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度正常		
9.整體換氣裝置之排氣機運作正常		
10.密閉設備內面及外面沒有顯著損傷、變形及腐蝕		
11.安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性能良好		

負責人員		記錄人員	
安全衛生監督人員			