

OK 打○ · NG 打×

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註(紀錄測定值或改善建議事項)
高壓氣體鋼瓶	(1) 各種錶壓正常		
	(2) 已檢查接頭部分沒有溢洩		
	(3) 各種鋼瓶成分標示清楚		
消防滅火設施	(1) 已備有防止各類火災之滅火器(尤其是 B、C 類)		
	(2) 貯存場所有明顯標示		
意外事件分析及損失控制	(1) 各種意外事件有完整紀錄		
	(2) 已針對事故加以分析		

有機溶劑作業檢點紀錄表

檢查日期：____年____月____日

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註(紀錄測定值或改善建議事項)
勞工作業及有機溶劑使用情形	1. 沒有直接接觸有機溶劑之現象		
	2. 沒有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫		
	3. (如果必要使用防毒口罩時)已攜帶防毒口罩		
	4. 已隨手對溶劑容器加蓋		
	5. 檢點本週有機溶劑消費量在規定範圍內		
	6. 室內僅置放當天所需使用之溶劑		
	7. 所有溶劑均已標示其種類及名稱		
	8. 作業場所已公告使用有機溶劑應注意事項		
	9. 有機溶劑之用量		
局部排氣裝置	1. 氣罩沒有被移動		
	2. 沒有外來氣流影響氣罩效率		
	3. 氣罩中沒有堆塵埃		
	4. 氣罩及導管沒有凹凸、破損及腐蝕		
	5. 氣罩及導管不會妨礙工作		
	6. (如為附蓋窗之氣罩)已隨手蓋上蓋窗		
	7. 馬達運作正常		
	8. 皮帶沒有滑移或鬆弛		
	9. 空氣清淨裝置正常		
	10. 調節板在適當位置		
整體換氣裝置	1. 扇風機運作正常		
	2. 沒有新增設備影響空氣流動		
	3. 作業場所已造成正、負壓		
	4. 扇風機內、外側沒有受阻礙		

負責人員		記錄人員	
安全衛生監督人員			